

## Bouton brousse

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??de vente4,10 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

A enfiler sur chaque bout de votre corde, en contact avec vos branches d'arc, pour empêcher que la végétation n'accroche votre arc (jonction corde / branches)

Les boutons de brousse empêchent la végétation de se coincer entre la corde et les branches de votre arc (situation très pénalisante en action de chasse).

Ils contribuent également à amortir les vibrations et limiter le bruit de l'arc.

Livrés par 2, avec une épingle qui permet de les glisser plus facilement sur la corde de votre arc.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.